



P91-5458-59

P91-5458-59

Ausbauen

Überrollbügel über Komfortbetätigung	ausfahren
Zündung	ausschalten
Masseleitung an der Batterie	abschließen
Steckverbindung Hinterachsschalter links (S83/2x) und rechts (S83/3x) durch drücken (Pfeil)	entriegeln und abziehen
Mutter (2)	herausdrehen
Hinterachsschalter (S 83/2, S 83/3)	abnehmen

Einbauen

Drehteil (1) an beiden Hinterachsschaltern auf „Arretiert”	drehen
Hinterachsschalter links bzw. rechts auf Bolzen ..	aufsetzen
Hinweis	
Hinterräder müssen freihängen (Hinterachse ausgefedert)	
Hinterachsschalter an der Schwinge anfassen und mit der Spitze (3) an die Verkleidung (4)	anlegen
Mutter (2)	anziehen (4 Nm + 0,5 Nm)
Steckverbindung Hinterachsschalter links (S83/2x) und rechts (S83/3x)	aufdrücken, bis sie sichtbar verriegelt (Pfeil)
Masseleitung an der Batterie	anschießen
Prüfung auf Funktionsfähigkeit des Überrollbügels	durchführen (91-830).
Drehteil (1) auf „Funktion”	drehen

